

## Kanalsökning DVB-C

Denna guide är en generell beskrivning och proceduren skiljer sig åt mellan olika tillverkare av tv-apparater och digitalboxar. Är du osäker eller har frågor om proceduren ber vi dig att vända dig till produktens manual eller tillverkarens support.

Det finns även mer specifika instruktioner på [www.sappa.se/kundsupport](http://www.sappa.se/kundsupport) klicka därefter på "TV & Play" och följ guiden.

### **Automatisk kanalsökning digitalt (DVB-C sökning) – För dig som har digitala kanaler i ditt basutbud:**

1. Gå in på kanalsökningsfliken på din tv eller digitalbox. Den brukar finnas under inställningar eller under installationsfliken.
2. Välj autoinställning/autosökning
3. Anslutning/Sök typ: Antenn – Kabel
4. Val av operatör – Övrig
5. Modulation – Auto
6. Symbolhastighet – Auto
7. Nätverkssökning – Snabb

Om du inte hittar alla dina kanaler med den automatiska kanalsökningen, gå vidare med en manuell kanalsökning i stället. Se nedan.

### **Manuell kanalsökning (DVB-C sökning):**

Använd följande värden när du ska söka kanaler i ett Sappa-nät:

- Frekvens: 306 MHz
- Symbolhastighet: 6.875 MS/s
- Modulation: 64 QAM
- Nätverkssökning: JA, 100 (00100)